

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette douche solaire pour camping et jardin. Offrez-vous enfin une bonne douche chaude dans votre jardin ou lorsque vous campez ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Douche de camping & jardin
- Tuyau et pommeau de douche
- Mode d'emploi

Mise en service

1. À l'aide de la corde, suspendez la douche à un arbre solide ou à n'importe quel objet suffisamment résistant. Assurez-vous que la douche se trouve à un endroit le plus exposé possible aux rayons directs du soleil.
2. Branchez le tuyau au pommeau de douche puis au raccord situé en bas de la douche.
3. Ouvrez la tubulure de remplissage en haut de la douche et remplissez-la d'eau. Refermez ensuite la tubulure de remplissage.
4. Le soleil va maintenant réchauffer l'eau que vous avez versée.

**ATTENTION !**

La température dans la douche de camping peut atteindre une température supérieure à 50 °C. De ce fait, testez l'eau avant de vous doucher et, si nécessaire, ajoutez de l'eau froide pour tempérer.

**NOTE :**

Avant la première utilisation, nettoyez entièrement le réservoir à l'eau chaude et avec une cuillère à soupe de levure chimique.

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

